

Anbaukarte Superbike-Lenkerkit

Art.-Nr.: 120D016

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Modell: Ducati 748 / 916 / 996 / 998 | Baujahr: '94 - '01 |
|--------------------------------------|--------------------|

Typ: 748 / H3 / 916 / H1 / H2

**Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.
Beachten Sie grundsätzlich die allgemeine Montageanleitung zur Montage der Superbike-Lenkerkits.**

| | |
|---------|--------------------------|
| Lenker: | Typ 01 (A01 / E01 / L01) |
|---------|--------------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Bremsschlauchlänge: | 67 + 71cm (BK04) |
|---------------------|------------------|

| Kürzel für Verlegung d. Züge: | Lage der Züge in Fahrtrichtung ... |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ... vor dem Standrohr V | ... rechts vom Steuerkopf R |
| ... hinter dem Standrohr H | ... links vom Steuerkopf L |

| | |
|---------|--------------|
| Gaszug: | H / R |
|---------|--------------|

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kupplungsschlauch (100cm): | H / L |
|----------------------------|--------------|

Verkleidung kürzen.

Besonderheiten:

Den Anschlag des Lenkradschloßes mit den Inbusschrauben M5x18 montieren. Schraubensicherung verwenden!

Bei der Montage der Griffgummis und Armaturen beachten, daß diese um ca. 8mm eingerückt werden. Kabel der linken Armatur hinter dem Standrohr verlegen. Den Gasgriff nach unten drehen, so dass der Gaszug unter dem Lenker und rechts vom Standrohr entlang läuft. Längeren Kupplungsschlauch (100cm) und neue Bremsschläuche verwenden. Den Bremsflüssigkeitsbehälter um 90° nach links drehen (Verdrehsicherung entfällt). Verkleidung um ca. 108mm vom hinteren Ende kürzen. Die Steckverbindung der Starterarmatur im Lampengehäuse lösen und den Kabelstrang einige Zentimeter nach außen ziehen und mit Kabelbinder fixieren (Achtung: Freigängigkeit der Lenkung kontrollieren!). Zur Befestigung von Spiegeln am Lenker werden die Klemmbrieten der Ducati Monster benötigt.



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand: 03.12.2007

Allgemeine Montageanleitung für Superbike-Lenker

- 1.) Um Beschädigungen zu vermeiden und später die Züge neu verlegen zu können, muß als erstes der Tank entfernt werden. **Zur Sicherheit der elektrischen Systeme sollte die Batterie am Minuspol abgeklemmt werden.**
- 2.) Griffarmaturen, Bedienungsarmaturen und Hydraulikzylinder vom Lenker demontieren. Originallenker entfernen.
- 3.) Adaptersystem auf der Gabelbrücke montieren bzw. Originalgabelbrücke gegen Superbike-Gabelbrücke austauschen. Zur Demontage des Zündschlosses müssen die Köpfe der Abreißschrauben aufgebohrt werden. Zündschloß mit beiliegenden Buchsen und neuen Schrauben an der Gabelbrücke montieren. Nach dem Austausch der Gabelbrücke sollte der Innensechskant der Befestigungsschrauben des Zündschloßes zur Diebstahlsicherung ausgebohrt werden. Bei Modellen, an denen die zentrale Verschraubung gelöst wurde, diese mit dem angegebenen Drehmoment des Herstellers wieder festziehen. Neuen Lenker mit den Klemmböcken lose montieren. Wenn nötig Gaszüge neu verlegen.
Beachten Sie bitte die umseitig aufgeführten "Modellbezogene Hinweise zur Montage".
- 4.) Wenn neue Bremsleitungen im Lieferumfang enthalten sind, wie folgt vorgehen:
Bremshydraulikleitung abbauen. **Vorsicht: Bremsflüssigkeit darf nicht auf Lackteile tropfen!** Mitgelieferte Bremsleitung mit neuen Dichtringen montieren.
Montage der Bremsleitung und das Entlüften der Bremsanlage sollte von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Beachten Sie unbedingt die separat beiliegende Anbauanleitung der Stahlflex-Bremsleitung.
- 5.) Nun die Griffarmaturen auf dem Lenker befestigen und ausrichten. Bei LSL-Lenkern die zur Fixierung nötigen Bohrungen setzen. Stellen Sie sicher, dass kein Kabel oder Schlauch abgeknickt wird und Kabel bzw. Schläuche spannungsfrei verlegt sind. Kontrollieren sie auch den Freigang zum Tank hin, dazu evtl. Tank wieder aufsetzen. Lenkerklemmböcke gleichmäßig anziehen und mit Anzugsmoment 20 Nm festziehen. Das linke Griffgummi mit einem geeigneten Klebstoff verkleben.
- 6.) Gegebenenfalls Verkleidungshalter Tank/Rückspiegel entfernen. Wenn erforderlich Verkleidung und Scheibe so weit kürzen, daß bei Rechts- und Linkseinschlag genügend Freiraum für Hydraulikzylinder und Hebel entsteht (Siehe Anbaukarte!). In wenigen Fällen muss der Lenkanschlag mittels beiliegender Distanzscheiben begrenzt werden. Diese Scheiben sind mit speziellem Klebstoff aus dem Fachhandel auf den originalen Lenkanschlag zu kleben. Gaszüge bei voll eingeschlagener Lenkung auf Leichtgängigkeit prüfen.
- 7.) Der Hochlenkerumbau ist nun korrekt montiert. Bitte vergessen Sie nicht, das Motorrad mit dem modellbezogenen Datenblatt bei einer anerkannten Prüfstelle vorzuführen und den Umbau in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Fahren!



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand: 03.12.2007

Fitting instruction Superbike-Kit

Part no.: 120D016

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Model: Ducati 748 / 916 / 996 / 998 | Year : '94 - '01 |
| Type: 748 / H3 / 916 / H1 / H2 | |

Important: If you are not a trained motorcycle mechanic stop now. Ask a local motorcycle shop to do the work for you. Please read the LSL-Superbike-Kit Fitting instructions.

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Recommended Handlebar : | Type 01 (A01 / E01 / L01) | |
| Length of Brake Lines: | 67 + 71cm (BK04) | |
| Code for cable routing: | Position of cable from riders position ... | |
| ... in front of the fork F | ... right from steering head R | |
| ... behind the fork B | ... left from steering head L | |
| Throttle cable : | B / R | |
| Clutch hose (100cm): | B / L | |

Fairing must be shortened by 110mm.

Instructions :

Mount first the separate aluminium bracket as lock stop at the bottom of the top yoke with M5x18 (use medium thread locking adhesive e. g. Loctite 243).

To reach sufficient length for the lead of cables please mount the grips with about 8mm distance to the bar ends. The electrical cable of left side unit has to be lead behind the stanchion. Turn the throttle cables under the bar to save necessary length of the throttle cables. Lead the cables behind the right fork stanchion.

Install the new stainless clutch hose (100cm) and the new brake hoses (see producer advice for correct fitting). The hydraulic reservoir has to be rotated by 90° (dropping the locking).

For necessary length of starter unit electrical cables you have clip out the fixing at the head light unit. Then you can pull out the cable for some centimetres and fix new with plastic straps.

Please check free moving of the complete steering unit after fitting.



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand: 03.12.2007

LSL–Superbike-Kit Fitting Instructions

- 1.) To avoid scratches and dents when re-routing hoses and cables remove the gas tank first. Remove fairing bracket and mirrors if necessary. **Always disconnect battery ground before working on electric wiring and switches!**
- 2.) Remove handlebar controls, clutch lever bracket and brake cylinder assy, then remove the original handlebar.
- 3.) Mount the adaptor on standard top yoke (or swap new yoke depending on kit type). To demount the ignition lock you mostly have to drill out the heads of the breakaway screws. After mounting the ignition lock with the attached bushings and new screws at the LSL-yoke you have to drill out the heads of the screws as theft protection, if your bike is not equipped with an immobilizer. If the crown nut had to be removed tighten up to original torque. Mount the new handlebar without tightening the screws of the clamps too strong. Re-route cables and hoses if necessary. Please refer to "specific mounting instructions" for re-routing.
- 4.) Remove brake-hose(s). **Caution: avoid brake fluid on painted surfaces!** Mount enclosed brake-hose(s) with new gaskets.
Caution: Any work on the brake system or bleeding the system should be done by an authorized dealer or a qualified mechanic! Pump brake lever until proper pressure is felt on lever. Test brakes at slow speed!
- 5.) Now mount the handlebar controls and clutch/brake assy. Set drillings to fix controls on the handlebar. If other than LSL handlebars are chosen, use tapes or metal sheets under the controls to fix them on the handlebar. Now tighten handlebar clamps equally up to 20 Nm torque. Make sure that no cable is bended and stays tension-free when turning the handlebar.
- 6.) Shorten fairing and screen, if necessary, to allow full steering movement of handlebar with sufficient space at levers and switches. Please refer to "specific mounting instructions" for shortening. Check throttle, choke and clutch cables function and clearance on left and right steering angle. Adjust or re-route if necessary. After finishing check all connections.
- 7.) Always check local laws and your manufacturer's warranty conditions for using aftermarket parts on your bike!

Ride safe and have fun!




LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand: 03.12.2007

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Modèle: Ducati 748 / 916 / 996 / 998 | Année : `94 - `01 |
| Type: 748 / H3 / 916 / H1 / H2 | |

Important: Le montage doit être fait par un professionnel. Veuillez respecter les conseils pratiques pour le montage des kits Street Bike.

| | |
|--|---|
| Guidon prévu: | Type 01 (A01 / E01 / L01) |
| Durite de frein: | 67 + 71cm (BK04) |
| Position des câbles dans le sens de la marche : |  |
| Câbles de gaz: derrière le tube de fourche et à droite de la colonne de direction | |
| Flexible d'embrayage (100cm): derrière le tube de fourche et à gauche de la colonne de direction | |

Raccourcir les extrémités du carénage.

Particularités:

Monter l'arrêt du verrou de direction avec les vis à empreinte M5x18. Utiliser un blocage de vis.

Monter les commandes et les poignées en les déplaçant d'environ 8mm vers l'intérieur. Faire passer les câbles des commandes gauches derrière le tube de fourche. Tourner la poignée des gaz vers le bas afin que le câble d'accélération se trouve sous le guidon et à droite du tube de fourche. Utiliser un flexible d'embrayage plus long (100cm) et les nouvelles durites de frein. Tourner le réservoir pour liquide de frein vers la gauche de 90° (l'arrêt est supprimé). Raccourcir le carénage d'env.108mm depuis l'extrémité arrière. Défaire le raccordement à fiches du starter dans le boîtier du phare et tirer les câbles électriques vers l'extérieur de quelques centimètres et les fixer avec un serre-fils. Contrôler le braquage gauche/droite! Les demi-colliers de serrage de la Ducati Monster sont nécessaires pour la fixation des rétroviseurs au guidon.



Directives de principe pour le montage des kits Street Bike

- 1.) Supprimez le réservoir d'essence afin d'éviter tout endommagement et pour faciliter la repose des câbles. Par mesure de sécurité, défaire le fil du pôle négatif de la batterie.
- 2.) Démontez les leviers et le maître cylindre hydraulique. Enlevez le guidon d'origine.
- 3.) Fixez le système d'adaptation au té de fourche ou alors changez le té de fourche d'origine contre le té de fourche pour Street Bike. Pour la dépose du contacteur d'allumage, percez les têtes des vis de fixation. Posez le contacteur d'allumage au té de fourche avec les entretoises et les nouvelles vis contenues dans le kit. Percez les têtes des vis comme sécurité contre le vol. Si le vissage central a été desserré, le resserrer au couple de serrage indiqué par le fabricant. Posez les pontets et le nouveau guidon et fixez les bracelets sans les serrer. Reposez les câbles d'accélérateur, si nécessaire. Tenez compte des directives de montage suivant le type de moto.
- 4.) Si le kit contient de nouvelles durites de frein, procédez comme suit :
Démontez la conduite du maître cylindre de frein hydraulique.
Attention : le liquide pour freins ne doit pas tomber sur les parties peintes! Fixez la nouvelle durite de frein en utilisant des joints neufs.

Le montage des durites de frein et la purge du système de frein doivent être effectués par un professionnel. Tenir compte des instructions de montage des durites tressées inox en annexe.

- 5.) Fixez les leviers au guidon et ajustez-les. Sur les guidons LSL, placez les perçages nécessaires à la fixation. Contrôlez que câbles ou tuyaux soient posés sans tensions ni pliures. Contrôlez le braquage gauche /droite par rapport au réservoir d'essence. Serrez les bracelets de manière régulière jusqu'à un couple de 20 Nm. Collez la poignée gauche avec une colle appropriée.
- 6.) S'il existe, supprimez le support de carénage entre le réservoir d'essence/rétroviseur. Si nécessaire, raccourcissez la tête de fourche et la bulle pour qu'il reste suffisamment d'espace pour le levier et le maître cylindre pendant le braquage gauche/droite (voir fiche de montage). Dans certains cas la butée doit être limitée par les rondelles d'écartement incluses dans le kit. Collez ces rondelles sur les butées d'origine avec une colle spéciale. Contrôlez le fonctionnement des câbles d'accélérateur pendant le braquage gauche/droite.
- 7.) Respectez les règlements par rapport à l'enregistrement des accessoires dans les papiers de la moto.



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand: 03.12.2007